RHI-3P(3-10)K-HVES-5G Parallel Betrieb



Wenn Sie diesen Artikel als PDF herunterladen möchten, scrollen Sie bitte zum Ende der Seite oder klicken Sie auf <u>HERE.</u>

RHI-3P(3-10)K-HVES-5G Parallel Betrieb

Entdecken Sie das ungenutzte Potenzial Ihres Solarenergiesystems mit der Option des Parallelbetriebs, die von Solis RHI 3-Phasen-Wechselrichtern angeboten wird. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit dieser Funktion die Energieproduktion mühelos maximieren können. Sollten dennoch Probleme auftreten, steht Ihnen das Solis-Supportteam jederzeit zur Verfügung, um Sie zu unterstützen und einen reibungslosen Betrieb Ihrer Solaranlage zu gewährleisten. Lassen Sie uns in die Welt des Parallelbetriebs eintauchen und den Nutzern die Möglichkeit geben, die volle Kraft der Sonne zu nutzen und dabei auf einen zuverlässigen Support zu vertrauen.



Geeignete Geräte:

- RHI-3P(3-10)K-HVES-5G
- Solis-EPM3-5G-PLUS
- Solis 3 phase PV inverters



Anwendungs-Szenario:

Der Solis-EPM3-5G-PLUS wird am Netzanschlusspunkt der Anlage als Entnahmeeinheit installiert. Und es kommuniziert mit mehreren RHI-3P(3-10)K-HVES-5G und Solis 3-Phasen-PV-

Wechselrichtern, um die Selbststeuerungslogik zu realisierenBelow settings must be followed to ensure the correct control logic:



1.EPM Einstellungen

1.1 Transmit ON/OFF

Set to: **OFF** Path: Advanced setting →Password :0010→Transmit ON/OFF→OFF





1.2. Adresse einstellen

Einstellen auf: **01** Pfad: Setting→Set address→01





1.3. Inverter Qty Set

Einstellen auf: Maximale Anzahl von Slave-Adressen unter allen Wechselrichtern

Pfad: Advanced setting \rightarrow Password :0010 \rightarrow Inverter Qty \rightarrow Set INV Number \rightarrow Max number of slave address among all inverters

(Beispiel: 3 Hybrid-Wechselrichter parallel mit Slave-Adresse 02, 04, 06. Wechselrichter Qty.Set auf 06 setzen)





1.4. Kapazität festlegen

Einstellen auf: Addieren der "Nennleistung" aller Wechselrichter unter dem EPM Pfad: Advanced setting→Password :0010→Set Capacity→Adding up the "Rated Power" of all inverters under the EPM







1.5. Einstellung Meter CT

Einstellen auf: Stromwandlerverhältnis des externen Stromwandlers

Pfad: Advanced setting \rightarrow Password :0010 \rightarrow Set Meter CT \rightarrow CT ratio of the external CT (Example: If 100A:5A CT are used, set the CT ratio as 20:1)



1.6. Backflow Power

Einstellen auf: Backflow power erlauben

Pfad: Advanced setting \rightarrow Password :0010 \rightarrow Backflow Power \rightarrow Set Power \rightarrow Allowed backflow power.





1.7. Backflow work mode

Einstellen auf: 01

Pfad: Advanced setting→Password :0010→Backflow work mode→01



YES=KENT> Mode:	NO=KESC>	

1.8. Wechselrichter Typ

Einstellen auf: Wenn ein Hybrid-Wechselrichter vorhanden ist, wählen Sie "Hybrid-Wechselrichter"; Wenn alle netzgekoppelten Wechselrichter vorhanden sind, wählen Sie "PV-Wechselrichter".

Pfad: Advanced setting→Password :0010→Inverter Type→Hybrid inverter(If there is a hybrid inverter, select "hybrid inverter"; If all with grid tied inverters, choose "PV inverter")

Inverter Type Inverter Qty, :



1.9.FailSafe ON/OFF

Einstellen auf: Ausführen

Path: Advanced setting \rightarrow Password :0010 \rightarrow FailSafe ON/OFF \rightarrow FailSafe:RUN





2. Solis 3 Phasen Wechselrichter

2.1 Adresse einstellen

Einstellen auf : Ungerade Zahl (01, 03, 05, usw.). Bei verschiedenen Wechselrichtern auf unterschiedliche Werte einstellen Pfad: Setting→Set address→Odd number



2.2 Interne EPM Einstellungen

Einstellen auf: OFF

Pfad: Advanced setting→Password :0010→Internal EPM set→Mode Select: OFF





2.3 Externe EPM Einstellungen

Einstellen auf: **ON**

Pfad: Advanced setting \rightarrow Password :0010 \rightarrow \rightarrow External EPM set \rightarrow 5G-EPM \rightarrow Fail Safe Set: ON



3.Hybrid Wechselrichter

3.1 Adresse einstellen

Einstellen auf : Gerade Zahl (02, 04, 06, usw.). Bei verschiedenen Wechselrichtern auf unterschiedliche Werte einstellen

Path: Setting→Set address→Even number

3.2 Meter auswählen

Einstellen auf: **No Meter**

Pfad: Advanced setting→Password:0010→Storage Energy Set→Meter Select→No meter

3.3 Int EPM einstellungen

Einstellen auf: OFF

Pfad: Advanced setting→Password:0010→Int EPM Set→EPM ON/OFF→OFF

3.4 Ext EPM Einstellungen

Einstellen auf : **ON** Pfad: Advanced setting \rightarrow Password:0010 \rightarrow Ext EPM Set \rightarrow Ext EPM ON/OFF \rightarrow ON \rightarrow Fail Safe ON/OFF \rightarrow ON

POWER	OPERATION	ALARM
-15-1	EPM ON/D	

3.5 Self Use Mode

Einstellen auf: ON und Allow grid charging

Path: Advanced setting \rightarrow Password:0010 \rightarrow Stg Mode Select \rightarrow Self use \rightarrow ON \rightarrow Charging from grid \rightarrow Allow

e powi	ER OPERATION	0 ALARM
-2	Meter Set Stg Mode Sel	lect
POWER	OPERATION	ALARM
	Mode: Self use	

Wir hoffen, dass dieser Artikel Ihnen wertvolle Hinweise gegeben hat. Sollten Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht, sich an Ihr lokales Solis-Supportteam zu wenden. Ihre Zufriedenheit ist unsere Priorität.

