Bankable, Reliable, Local.



API Anforderungsprozess

Autor: Travis Snyder

TICKET ERÖFFNUNG:

Schritt 1:

Öffnen Sie ein Ticket via dem Solis Service Cente - Ticket öffnen

Schritt 2:

Ein Solis Support Mitarbeiter überprüft die Anfrage, um deren Korrektheit zu bestätigen, und leitet diese an die verantwortliche Abteilung weiter, um den Zugriff auf die API zu aktivieren.

Schritt 3:

Solis aktiviert den API-Zugriff und benachrichtigt den Kunden oder den Support Mitarbeiter.

SOLISCLOUD AKTIVIERUNG:

Schritt 1:

Melden Sie sich unter www.soliscloud.com an und geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.

Schritt 2:

Klicken Sie in Ihrem Konto auf Grundeinstellungen. (Siehe Screenshot)



Bankable. Reliable. Local.



Schritt 3:

Bitte drücken Sie im Menu auf das Feld API-Management. Daraufhin bitte den Knopf "Jetzt aktivieren" anklicken. (Siehe Bild)

	API-Management
Grundeinstellungen	
Mein Profil	SolisCloud-Anlagenüberwachungs-API Nonactivated
Code wechseln	Kunden können die SolisCloud-API nutzen, um die Anlagen und Geräte der SolisCloud zu überwachen. Für spezielle Schnittstellen, beziehen Sie sich bitte auf Soliscloud-Überwachungs-API Nachdem die API aktiviert wurde, benutzen Sie die SolisCloud API, gemäß den Aufrufregeln und den Methoden im Dokument
API-Management	Note: This function is only available to organization leaders
	Jetzt aktivieren

Schritt 4:

Klicken Sie bitte auf das Feld "Code". Es wird ein Puzzle erscheinen.

Authentifizierung	×
E-Mail-Authentifizierung	
Zugeordnete E-Mail: Ihre Mail Adresse Verification Code:	
Stornieren Bestätig	gen



Made by Ginlong Technologies Stock Code: **300763.5Z**



Schritt 5:

Schieben Sie das Puzzle Teil in die Lücke. Nutzen Sie dafür bitte den Schieber am unteren Ende. Der Verifizierungscode wird daraufhin an Ihr E-Mail-Postfach gesendet.



Schritt 6:

Geben Sie diesen im Verifizierungscode-Feld auf Soliscloud ein und bestätigen Sie.

Authentifizierung	×
E-Mail-Authentifizierung	
Zugeordnete E-Mail: Ihre Mail Adresse Verification Code: Code	
Stornieren Be	stātigen

Bankable. Reliable. Local.



Schritt 5:

Überprüfen Sie die API-ID und das API-Secret:

API-Schlüssel anzeigen					
① API-Zugangsdaten werden für den Zugang auf die SolisCloud-API verwendet. Bitte bewahren Sie diese ordnungsgemäß auf, um eine Gefährdung der Konto- und Gerätesicherheit durch Lecks zu vermeiden					
KeylD: Kopieren					
Kopieren					
API URL: Kopieren					
Bestätige	n				

*Hinweis: Weitere Informationen können Sie hinter dem Link "Soliscloud-Überwachungs-API einsehen (Derzeitig nur auf Englisch).

	API-Management			
deinstellungen Profil	SolisCloud-Anlagenüberwachungs-API	Activated		
wechseln	Kunden können die SolisCloud-API nutzen, um die A Nachdem die API aktiviert wurde, benutzen Sie die Si	Anlagen und Geräte der SolisCloud zu SolisCloud API, gemäß den Aufrufrege	überwachen. Für spezielle Schnittstellen, In und den Methoden im Dokument	beziehen Sie sich bitte auf <mark>Soliscloud-Überwachungs-API</mark>
Management	Note: This function is only available to organization le	i leaders		
	Ansichtsschlüssel Disable			
Marte				w solicipyerters co
Made Stock	by Ginlong Technologies Code: 300763.5Z		A Company of the	