

Wie man die Leistungsbegrenzung an einem Solis-Wechselrichter ändert

In dem Menü des Wechselrichterbildschirms;

Drücken Sie die "ENTER" Taste, um das Menü zu öffnen.

Blättern Sie nach unten bis zu den "advanced settings" und drücken Sie "ENTER".

Geben Sie das Passwort "0010" ein ("down", "down" , "up") und drücken Sie "ENTER".

Blättern Sie nach UNTEN zu "Power Control" und drücken Sie die "ENTER".

Blättern Sie nach UNTEN zu "Rea_Power with restore" und drücken Sie die "ENTER".